EXTREME BRVLM129

Manual del usuario

Gracias por comprar el teléfono móvil BRVLM129D, de nuestra serie Bravus. Este teléfono móvil está diseñado a prueba de golpes, y es resistente al agua y al polvo. Este manual de instrucción ha sido diseñado para guiar y entender las funciones y características de la serie de teléfonos Bravus. Además de las funciones de llamada comunes, su teléfono también proporciona las opciones de mensajes, reproductor MP3, reproductor de vídeo, libro electrónico, Bluetooth, etc. que le aportará más comodidad y placer en su trabajo.

El dispositivo incluye una batería recargable, cargador y accesorios especiales para su elección. Si utiliza un cargador no autorizado puede causar daños, y esto violaría el reconocimiento de la garantía.
El fabricante tiene la interpretación final de este manual.
El fabricante se reserva el derecho de modificar los reglamentos técnicos sin previo aviso.
La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos técnicos sin previo aviso.

Contenido

Seguridad ..... ¡Error! Marcador no definido.

Teléfono ¡Error! Marcador no definido.

Preparación..... ¡Error! Marcador no definido.

3.1 Instalar la tarjeta SIM ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.2 Instalar la tarjeta de memoria ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.3 Uso del USB..... ¡Error! Marcador no definido.

3.4 Uso de contraseñas ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.4 Conectar a una red ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.5 Carga de la batería ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.6 Encender y apagar ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.7 Auriculares..... ¡Error! Marcador no definido.

Funciones básicas..... ¡Error! Marcador no definido.

4.1 Teclado..... ¡Error! Marcador no definido.

4.2 Volumen..... ¡Error! Marcador no definido.

4.3 Contestar una llamada entrante ..... ¡Error! Marcador no definido.

4.4 Llamadas..... ¡Error! Marcador no definido.

Menú principal..... ¡Error! Marcador no definido.

5.1 Centro de llamadas ..... ¡Error! Marcador no definido.

5.1. 1 Registro de llamadas ..... ¡Error! Marcador no definido.

5.1. 2 Ajustes de llamadas ..... ¡Error! Marcador no definido.

5.2 Agenda.....22

5.3 Gestor de archivos ..... ¡Error! Marcador no definido.

5.4 Organizador..... ¡Error! Marcador no definido.

5.5 Mensajes..... ¡Error! Marcador no definido.

5.6 Multimedia..... ¡Error! Marcador no definido.
5.7 Internet..... ¡Error! Marcador no definido.
5.8 Cámara..... ¡Error! Marcador no definido.
5.9 Ajustes..... ¡Error! Marcador no definido.

Métodos de escritura..... ¡Error! Marcador no definido.

Apéndice ¡Error! Marcador no definido.

Problemas comunes y soluciones ..... ¡Error! Marcador no definido.
Terminos de uso.....42

Seguridad y rendimiento

◆ Servicio de Emergencia

Marque la llamada de emergencia en cualquier país, puede marcar directamente 112 (u otros servicios de emergencia de llamada). Es necesario confirmar que la fuente de alimentación móvil se ha abierto, y en el área de servicio. Introduzca el número de servicios de emergencia (112 u otro número) y en la tecla de marcación pulse para llamar.

Cualquier red digital cuenta con 112 servicios de llamadas de emergencia. En el Reino Unido, también se puede utilizar 999 número de emergencia de espera, pero usted debe insertar una tarjeta SIM válida.

Nota: Debido a la naturaleza de la red celular, no se puede garantizar el éxito de llamada de emergencia.

◆ Uso correcto

• Puede causar interferencias en los dispositivos médicos, tales como audífonos o marcapasos por el uso de la radiofrecuencia usada en los teléfonos móviles. Consulte al fabricante del dispositivo médico o asu médico antes de usar el teléfono móvil.

• Apague el teléfono en los lugares que se le pida. Estos lugares incluyen hospitales, casas de reposo y otros establecimientos médicos. Debido a que estas instalaciones utilizan equipos sensibles a las señales de RF externa.

• Si está utilizando dispositivos médicos personales, consulte con el fabricante de estos dispositivos, para confirmar que están correctamente protegidos contra la señal de RF. También puede pedirle a su médico la información pertinente.

• Para usuarios con enfermedades del corazón, debe prestar especial atención al volumen del timbre del teléfono y la vibración en configuración de alertas.

• En los almacenes de petróleo, fábricas de productos químicos, etc., que contienen gases explosivos, o lugares de proceso o producción de explosivos, debemos prestar mucha atención a los equipos de PR y las restricciones de uso. En estado de espera, el teléfono móvil lanza la señal electromagnética. Si se solicita, usted debe apagar el teléfono.

• Prestar atención a la seguridad del tráfico. No utilizar teléfonos móviles mientras se conduce. Antes de usar, usted debe aparcar el coche.

• Si su teléfono se pierde o es robado, por favor notifique inmediatamente a su proveedor de telecomunicaciones, con el fin de desactivar la tarjeta SIM para evitar daños económicos.

• Cuando se comunique con el departamento o el distribuidor de las telecomunicaciones, se le requerirá el número IMEI del teléfono. Está impreso en la etiqueta de la parte posterior del teléfono (o marque "* # 06 #" para comprobar el número de IMEI). Por favor, anote el número y guárdelo, para necesidades futuras.

• Con el fin de hacer que el teléfono móvil no sea mal utilizado, tome medidas preventivas, tales como: establecer un código PIN de la tarjeta SIM o código de seguridad personal y modificar de manera oportuna cuando piense que otros lo saben.

• No extraiga la batería en modo de estado de espera, puede causar la pérdida de datos del usuario.

• Al salir de su coche, por favor no ponga el teléfono en un lugar fácil de ser visto. Lo mejor es llevárselo o cerrado en el maletero

• No permita que los niños jueguen con el teléfono móvil, cargador o batería

◆ Teléfono móvil

El Teléfono móvil contiene sofisticados circuitos electrónicos, los imanes y los sistemas de baterías, se debe tratar con cuidado. En particular, se debe prestar atención a los siguientes puntos:

• El teléfono móvil va a generar campos electromagnéticos, por favor, no lo coloque cerca de medios de almacenamiento magnéticos, tales como discos externos de computadora.

• Usando el teléfono móvil cerca de la TV, teléfono, radio y computadoras personales y otros equipos eléctricos puede provocar interferencias, lo que afectará al rendimiento del teléfono.

• No permita que el teléfono móvil y sus accesorios entre en contacto con líquidos o use en ambientes húmedos.

• Por favor, no exponga su teléfono a temperatura demasiado altas o demasiado bajas.

• No lance el teléfono móvil al fuego o cerca de un cigarrillo encendido.

• No ralle el teléfono móvil.

• No coloque ningún objeto dentro del teléfono.

• Por favor, no deje caer el teléfono móvil o y trátelo con delicadeza.

• No coloque el teléfono móvil cerca de discos de ordenador, tarjetas de crédito, tarjetas de viaje u otros objetos magnéticos. De lo contrario, la información almacenada en el disco o tarjeta de crédito, puede ser afectada por el teléfono móvil.

• No coloque el teléfono móvil o la batería a temperaturas de más de 60 ℃, como el salpicadero del coche, ventana, o bajo la luz solar directa de las ventanas de cristal, etc. No intente abrir el teléfono móvil o cualquier otro accesorio.

• Sólo se puede utilizar un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono móvil. No utilice un paño seco para evitar la electricidad estática. No utilizar productos químicos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar la caja.

• El auricular puede estar caliente durante su uso normal, y el teléfono móvil puede estar caliente durante la carga.

• Por favor, recuerde reciclar, el embalaje de cartón de este teléfono móvil está diseñado para su reciclaje.

• No tenga el teléfono móvil sin la batería instalada durante mucho tiempo, ni deje la batería vacía, de lo contrario, algunos datos pueden perderse.

• Su teléfono móvil contiene algunas sustancias metálicas, puede producir algún fenómeno alérgico, que depende de su cuerpo y la salud.

• Si activa la función de vibración, por favor mantenga el teléfono móvil alejado de fuentes de calor (como radiador). Y vigile donde lo pone para evitar que el teléfono se deslice debido a la vibración.

Por favor, trate de evitar arañazos en la pantalla táctil. No utilice boligrafos u otros objetos afilados para escribir en la pantalla táctil.

◆ Batería

• Por favor, no cortar los circuitos de la batería, se puede dañar la batería y generar calor, y puede causar un incendio.

• Prohibido poner la batería en el fuego, para no provocar una explosión. Las baterías usadas deben ser devueltas al proveedor, o llevadas a los puntos de recogida designados, no tirar con la basura doméstica.

• Por favor, no use objetos metálicos (como monedas o llavero) pueden ponerse en contacto con el punto final de la batería, y provocar un corto circuito.

• No retire la batería del teléfono en estado de inicio.

• Por favor, no ponga la batería del teléfono en la boca, ya que puede provocar una intoxicación.

• Los componentes internos de la batería del teléfono móvil sólo puede ser reemplazado por un ingeniero de mantenimiento oficial. Si utiliza una batería equivocada puede causar una explosión. Asegúrese de remplazar las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

• Si Utiliza cualquier fabricante que no especifica de batería del teléfono o cargador, habrá un peligro potencial, de causar un daño al teléfono móvil y no lo cubrirá la garantía.

Nota: Si la batería está dañada, se debe evitar el contacto con la piel. Si entra en contacto con la piel, por favor use una gran cantidad de agua para lavar y si es necesario acuda a un centro médico.

◆ En la carretera

• Debe ser siempre prioritaria la seguridad del control del coche. Por favor, centrarse en la conducción.

• Por favor, cumpla con todos los requisitos de la normativa local de seguridad de tráfico.

• Antes de marcar o recibir llamadas, se debe prestar mucha atención al sistema jurídico local para el uso del teléfono móvil, y prestar atención en el uso.

• De acuerdo con los requisitos de las condiciones de conducción, detenga el coche, para marcar o recibir la llamada.

• Salvo en caso de emergencia, prohibido parar en el arcén de la carretera para recibir o realizar una llamada.

• Por favor, no instale o coloque el teléfono en el área de apertura que el airbag puede tocar. Si el equipo colocado correctamente, una vez que el inflado del airbag se active, causará graves daños.

• Por favor apague su teléfono móvil al repostar, la misma situación se aplica a prohibir el uso de un equipo de radio de dos vías. Por favor, no use ningún material peligroso que sea inflamable o explosivo con el teléfono móvil juntos o su manipulación, la chispa interna puede causar quemaduras.

El sistema electrónico del coche, como el bloqueo de frenado , control de velocidad y sistemas de inyección de combustible, por lo general, no sufren los efectos de las ondas de radio. Los fabricantes de este tipo de equipo le dirán si estos dispositivos tienen una buena protección. Si usted sospecha que las ondas de radio causan algún problema, póngase en contacto con su distribuidor. No utilizar de Nuevo sin que un profesional cualificado compruebe la instalación

.

◆ En el avión

Por favor, apague el teléfono mientras está en el avión o cerca del mismo. Es ilegal utilizar un teléfono móvil en el avión, podría causar daños en los aparatos del avión, también puede interrumpir las redes comunicaciones.

• En una situación de emergencia, debe de acuerdo con las normas de seguridad, pida el permiso de la tripulación para usar el teléfono.

◆ Equipos de otros fabricantes

• La utilización de equipos no autorizados, cables o accesorios de otros fabricantes pueden causar la pérdida de la garantía del teléfono, y también afectará la normal utilización de los teléfonos móviles. Por favor, asegúrese de usar componentes adecuados.

◆ Servicio de Mantenimiento

No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro del teléfono móvil, la batería y el cargador. Recomendado enviar el teléfono al servicio técnico oficial más cercano.

◆ La radiación no iónica

El equipo de radio debe estar conectado a la antena por cables no radiantes, como el cable coaxial. La antena no debe estar en contacto con el cuerpo humano, a menos que ambos tengan un escudo de metal, tales como techo de metal. Sólo se puede utilizar la antena diseñada específicamente para el teléfono móvil. El uso de antenas no autorizadas, modificaciones o adiciones no autorizadas puede dañar el teléfono o la violación de las disposiciones pertinentes, lo que resulta en un menor rendimiento o hace que el nivel de radiación no cumpla con la norma.

◆ Uso Efectivo

• Tenga en cuenta las siguientes disposiciones con el fin de obtener el mejor rendimiento con el mínimo consumo de energía: En comunicación, no cubra la parte de la antena, ya que podría afectar la calidad de la llamada, y dar lugar a un mal funcionamiento y acortar la calidad de la llamada y el tiempo de espera.

◆ Energía de radiofrecuencia

Su teléfono móvil es un receptor y transmisor de radio de baja potenciar. Una vez encendido, recibirá periódicamente y enviara la señal de radio. El Sistema de red controlará la potencia transmitida del teléfono móvil.

Descripción

Detalles:

No.	Tecla	Función
1	Tecla izquierda	•Pulse para acceder al menú principal desde el modo de espera o para confirmar las selecciones. Manteniendo pulsada activa o apaga la linterna
2	Acceso directo al correo	• Pulse para acceder a su buzón de entrada.
3	Tecla de llamada	• Pulse para abrir el registro de llamadas, o use para efectuar una llamada al número introducido con el teclado.
4	Tecla derecha	• En modo de espera abre la agenda, y en la consulta de menús sirve para volver a la página anterior o cancelar.
5	Cámara	Pulse para abrir la función de cámara.

6	Tecla fin	• Mantenga pulsada para encender o apagar el teléfono. • Termina o rechaza una llamada. • Vuelve al modo de espera.
7	Tecla OK	• Confirma las selecciones
8	Teclado numérico	•Introduce números letras o signos.
9	Puerto USB	Entrada para conexiones USB
10	Linterna LED	Activa o apaga la linterna LED
11/12	Volumen	Ajusta el volumen de las llamadas o reproducciones
13	Altavoz	Altavoz
14	Visor	Visor
15	Micrófono	Micrófono

Iconos

	Potencia de señal GSM recibida.
	Teléfono bloqueado.
	Reproducción en curso
	Alarma programada
	Auriculares conectados
	Conexión de datos activa
	Llamada perdida
	Nuevo SMS
	Nuevo MMS
	Modo sonido
	Modo mudo
	Nuevo mensaje de difusión
	Desvío de llamadas activo
	Bluetooth
	Nivel de batería

Uso del cargador

Al conectar el cargador al teléfono, el indicador parpadeará indicando el estado de carga.

Preparación para el uso

3.1 Instalar la tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene su información privada, número de teléfono, PIN (código de identificación personal), PIN2, PUK (código de desbloqueo de PIN), PUK2 (código de desbloqueo de PIN2) y el IMSI (International Mobile Subscriber Identity) datos de nuestra red, datos de la agenda y datos de mensajes cortos, etc.

• La ranura de la tarjeta SIM se encuentra dentro del teléfono, para instalarla, abra la cubierta posterior, extraiga la batería y gire el teléfono para encontrar la posición de la ranura de la tarjeta SIM.

Ponga la cara del metal de la tarjeta SIM hacia abajo, inserte suavemente en la ranura de la tarjeta, y listo; para extraer debe apagar el teléfono en primer lugar, abrir la parte posterior del teléfono y a continuación, sacar la tarjeta SIM.

• Trate con cuidado la tarjeta SIM, puede dañarse o doblarse fácilmente.

• Preste atención a guardar el teléfono móvil y sus accesorios, como las pequeñas partes o la tarjeta SIM, y colóquelas fuera del alcance de los niños.

3.2 Instalación de la tarjeta de memoria (tarjeta T-FLASH)

Se encuentra en el interior del teléfono y es una tarjeta de memoria móvil conectable. Cuando el teléfono está encendido y lo conectamos al ordenador mediante un cable USB se puede utilizar como una memoria extraíble para transferir archivos.

Instalación:

Apague el teléfono, abra la tapa posterior y desconecte de cualquier fuente de alimentación externa, abra la parte posterior para encontrar la ubicación de la ranura para tarjetas de memoria. Coloque la parte de metal de la memoria hacia abajo, inserte suavemente en la ranura de la tarjeta, para extraerla debe apagar el teléfono en primer lugar, abra abran la tapa posterior continuación, saque la tarjeta de memoria.

Nota: Debido a que el tamaño de la memoria del teléfono es menor, si tiene la necesidad de utilizar la función de almacenamiento, por favor intente almacenar archivos en la tarjeta de memoria, para no afectar el uso de su teléfono.

3.3 USB

Este teléfono móvil es compatible con puertos USB 1.0. Puede conectar el teléfono al ordenador a través del cable USB para copiar o mover archivos y algunas otras operaciones. También puede navegar por las fotos, grabaciones, video, etc. a través de la computadora que guarda en el teléfono.

Inserte un lado del cable USB a la interfaz USB de su PC, y conecte el otro lado a la interfaz de carga USB en la izquierda del teléfono.

3.4 Uso de las contraseñas de seguridad

El teléfono y la tarjeta SIM móvil tienen una gran variedad de contraseñas. Estas contraseñas pueden ayudar a prevenir el uso no autorizado de su teléfono y su tarjeta SIM. Al solicitarse para cualquiera de los códigos explicados a continuación, introduzca el código correspondiente y pulsar la tecla OK. Si le da error de entrada, pulse la tecla "Borrar" para borrar la entrada incorrecta, y luego introduzca el número correcto. Puede utilizar la opción en menú "Configuración -> Configuración de seguridad -> Cambiar contraseña" para modificar el Código PIN, el Código PIN2 o la contraseña del teléfono.

■ Contraseña del Teléfono

La contraseña del teléfono le ayuda a proteger el teléfono contra el uso no autorizado. La contraseña del teléfono se suele realizar por el fabricante con el teléfono. La contraseña preestablecida del fabricante del teléfono es "0000". Si el teléfono móvil está bloqueado, se le pedirá que introduzca la contraseña del teléfono al encender.

■ Código PIN

Código PIN (Personal Identification Code) protege su tarjeta SIM contra el uso no autorizado. El PIN viene con la tarjeta SIM. Si activa la función de comprobación del PIN, deberá introducirlo cada vez que encienda el teléfono.

● Si se introduce un código PIN erróneo 3 veces se le solicitará introducir el código PUK.

■ Código PUK

Use el código PUK (código de desbloqueo personal) para desbloquear el código PIN. Este le será proporcionado por el proveedor de la tarjeta SIM. En caso de que no tenerlo, por favor póngase en contacto con su operador de red. Si introduce un PUK incorrecto diez veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para obtener una nueva tarjeta.

■ Código PIN2

El código PIN2 (de 4 a 8 dígitos) se proporciona con la tarjeta SIM. Se utiliza para funciones tales como "costes de llamadas" o "marcación fija", por favor póngase en contacto con el operador de red para asegurarse que su tarjeta SIM admite estas funciones. Si se introduce un código PIN2 erróneo tres veces, el código PIN2 se bloqueará automáticamente. Usted deberá que introducir el código PUK2 correcto para desbloquear el código PIN2. El método de desbloqueo es la siguiente:

● De acuerdo con el indicador de la pantalla introduzca el código PUK2 correcto para desbloquear.

● Introduzca el nuevo código PIN2 y pulse "tecla OK"

● Se le pedirá que vuelva a introducir el nuevo código PIN2, vuelva a introducir el nuevo código PIN2 y pulse "tecla OK".

■ Código PUK2

Use el código PUK2 (código de desbloqueo personal) para desbloquear el código PIN2. Este le será proporcionado por el proveedor de la tarjeta SIM. En caso de que no tenerlo, por favor póngase en contacto con su operador de red. Si introduce un PUK2 incorrecto diez veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para obtener una nueva tarjeta.

■ Contraseña de restricciones

Esta función permite bloquear el uso de alguna funciones mediante una contraseña, la función requiere el apoyo de un servicio del operador.

3.4 Conexión a la red

Una vez la tarjeta SIM y el teléfono móvil desbloqueados, este buscará automáticamente una red disponible. Después de la búsqueda de la red, el teléfono entra en estado de espera. Puede marcar y recibir llamadas, y también se pueden realizar las siguientes operaciones:

● Oprima la tecla táctil izquierda para acceder al menú principal.

● Oprima la tecla derecha para entrar en la agenda telefónica.

● Pulse la tecla de marcación para entrar en la lista de registros de llamadas.

Nota: Si la pantalla indica "Sólo llamadas de emergencia", sólo se pueden hacer llamadas de emergencia.

3.5 Cargar la batería

● El indicador de carga de la batería: el teléfono puede controlar y mostrar información sobre la batería.

● Normalmente se puede ver el estado de energía de la batería en los iconos en la esquina superior derecha de la pantalla.

● Cuando la energía de la batería es baja, la pantalla muestra "baja potencia". Si elige el tono de advertencia en cualquiera de los modos podrá recibir un aviso.

● Cuando la batería está en carga, se muestra la animación cargando. Cuando la animación se para, significa que la carga ha finalizado.

Nota: El tiempo de espera real y tiempo de uso dependen del entorno de red y de la configuración.

● Cargador de viaje: el cargador de viaje puede cargar la batería a través del teléfono. Una vez cargada la batería instálela de nuevo en el teléfono:

1. Conecte el adaptador de cargador de viaje en la ranura de la parte superior del teléfono.

2. Conecte a la toma de corriente.

● Durante la cargase mostrará el estado de la carga hasta que esta sea completa

● Al final de la carga, el icono de la batería deja de parpadear.

Nota: si el voltaje de batería es baja no se podrá encender el teléfono hasta haber llegado a un mínimo de carga.

Advertencia: Debe asegurarse de que el voltaje estándar local y y su cargador tienen la misma tensión y potencia

3.6 Encendido / apagado del teléfono

● Mantenga pulsada la tecla Fin, inicie el teléfono. Aparecerá la pantalla de arranque de animación.

● Si el teléfono le pide que introduzca la contraseña del teléfono, introduzca la contraseña y pulse la tecla de menú "OK". La contraseña del teléfono por defecto es 0000.

● Si el teléfono solicita el código PIN, introduzca el código PIN y pulse la tecla de menú "OK". Este código le será proporcionado por su proveedor de servicios

● Una vez abierta la pantalla de espera, el teléfono móvil buscará la red, cuando la encuentre, la fecha y la hora actual aparecerán en la pantalla, ahora, puede marcar o contestar llamadas.

● mantenga pulsada la tecla Fin para apagar el teléfono.

3.7 Auriculares

Al insertar los auriculares en la ranura de auriculares, se accede automáticamente al modo de auriculares, los auriculares servirán de auricular y de micrófono.

Funciones básicas

4.1 Efectuar llamadas

En la pantalla de espera, directamente al pulsar las teclas numéricas, introduzca el código de área y el número de teléfono, toque en el icono de acceso telefónico o presione el botón de llamada para marcar. Pulse la tecla Finalizar para terminar la llamada.

■ Llamada internacional: Pulse la tecla * dos veces, para entrar en el signo "+". Introduzca el código de país, código de área y número de teléfono, pulse el botón de llamada.

■ Acceso a una extensión telefónica: después de teclear el número, pulse la tecla * tres o cuatro veces, aparecerá "p" o "w", introduzca "p" o "w", y luego teclee el número de extensión y pulse llamada.

■ Para corregir los errores de escritura: Pulse la tecla de función derecha para borrar el último carácter en la pantalla. Para borrar toda la entrada, mantenga pulsada la tecla de función derecha, o pulse directamente la tecla de finalización

■ Llamar a contactos: presione la tecla de función derecha para acceder a la agenda desde la pantalla de espera y consultar los registros de llamadas, pulse la tecla arriba o hacia abajo para navegar.

■ Números de marcación directa. Pulse el número para llamar al contacto designado en cada uno.

■ Para llamar a los últimos contactos realizados, pulse la tecla de llamada y navegue con las flechas de dirección para elegir el número deseado, y pulse la tecla OK.

4.2 Ajuste de volumen

Durante una llamada, pulse la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen de la llamada.

4.3 Responder a la llamada entrante

■ Pulse el botón de llamada o la tecla de función izquierda para contestar.

■ Pulse la tecla Finalizar para terminar la llamada.

■ Directamente pulse la tecla Fin o la tecla de función derecha para rechazar una llamada entrante.

Nota: Si el teléfono puede identificar la marcación, este se mostrará en la pantalla, y si corresponde a uno de nuestros contactos se mostrará el nombre y la información correspondiente.

4.4 Llamada

Durante una llamada, puede hacer clic en el menú de opciones para retener, finalizar la llamada individual, acceder a la agenda, al registro de llamadas, mensajes, grabación de sonido, silencio, y otras funciones.

● Retener: Retiene la llamada actual y nos da la opción si nuestra red la soporta de iniciar una segunda llamada nueva.

1> Introduzca el número directamente o acceda a la agenda para buscar en los contactos y pulse la tecla de llamada para iniciar.

2> La primera llamada se retendrá automáticamente.

1> Pulse la tecla programable izquierda para abrir mute y retener la llamada actual.

2> A continuación, marque el nuevo número.

Una vez conectado, puede cambiar entre las llamadas según la necesidad.

● Finalizar llamada: finaliza la llamada actual.

● Agenda: ver la agenda durante una llamada.

● Registro de llamadas: ver los registros de llamadas durante una llamada.

● Mensaje: ver o enviar mensajes durante una llamada.

● Grabación de sonido: iniciar una grabación durante una llamada.

● Mudo: Esta función permite desactivar o activar el micrófono del teléfono móvil. La función "Silencio" silencia el micrófono.

Menú Principal

Por favor, lea las siguientes instrucciones cuidadosamente, a fin de comprender mejor las funciones.

5.1 Centro de Llamadas

5.1.1 Registro de llamadas

■ Llamada perdida

■ Puede ver las últimas 20 llamadas perdidas. Pulse la tecla de función izquierda para proceder de la siguiente manera:

● Ver: ver los detalles del número de teléfono.

● Llamar: llame al número de teléfono.

● Enviar SMS: envía SMS al número de teléfono.

● Guardar en agenda telefónica: permite guardar el número de teléfono en la agenda.

● Editar antes de llamar: permite modificar el número de teléfono antes de llamar.

● Borrar: borrar el número de teléfono.

■ Llamadas Marcadas

● Puede ver los últimos 20 números marcados. Puede ver, llamar, enviar SMS, guardar en la agenda, editar y eliminar antes de llamar. Mismas características para las "Llamadas perdidas".

■ Llamadas recibidas

● Puede ver las últimas 20 llamadas recibidas. Puede ver, llamar, enviar SMS, guardar en la agenda, editar y eliminar antes de llamar.

5.3.2 Borrar los registros de llamadas

Borrar los registros de llamadas perdidas, llamadas realizadas y recibidas por separado, o todas de golpe.

5.1.2 Ajustes de llamada

5.1.2.1 SIM1 Tarjeta registros de llamadas

■ Llamada en Espera

● Inicio: con la función activada si tiene una conversación en curso y recibe una nueva, una aviso sonoro le avisará y podrá ponerla en espera para responder a la nueva.

● Anular: si cancela la función, no recibirá avisos de llamadas entrantes al estar en una conversación.

● Estado: se utiliza para consultar el estado actual de la red.

■ Transferencia de llamadas

Esta función permite que la llamada entrante se transfiera a otro teléfono programado. Vaya a ajustes de llamada, transferencia de llamada, seleccionar, y pulse la tecla de menú "OK" para entrar en esta función.

● Transferir todas las llamadas de voz: esta función se utiliza para transferir todas las llamadas de voz.

● Transferir cuando no se puede conectar: transferir la llamada entrante cuando apague el teléfono o no se encuentre en el área de servicio.

● Transferencia cuando no hay respuesta: transferir la llamada entrante cuando no hay respuesta.

● Transferir todas las llamadas de datos: necesita el apoyo del operador de red para transferir toda la llamada de datos.

● Cancelar los desvíos: esta función se utiliza para cancelar todos los desvíos activos.

■ Bloqueo de llamadas: Esta función le permite restringir sus llamadas. Ajuste esta función, primero necesita la red del operador para proporcionar la red prohibición contraseña. Si la contraseña es incorrecta, se le pedirá un mensaje de error. Después de seleccionar la opción, continúe para seleccionar encendido o apagado, el teléfono le pedirá teclear la contraseña de restricción. A continuación, el teléfono se conectará a la red. Más tarde, la red responderá e informará del resultado de explotación.

● Restringir llamadas

● Todas las llamadas de voz: con esta prohibición activada, no puede realizar ninguna llamada.

● Llamadas internacionales: esta prohibición restringe las llamadas internacionales.

●Llamadas internacionales excepto las llamadas nacionales: esta prohibición le permite si se encuentra en el extranjero realizar únicamente llamadas al mismo país.

● Restricción de llamadas entrantes

● Todas las llamadas de voz: con esta prohibición está activada, no podrá recibir ninguna llamada entrante.

● Itinerancia: esta prohibición no le permite recibir llamadas si se encuentra en itinerancia

● inicio: introduzca la contraseña que le prohíbe empezar.

● Cierre: cancelar la función de restricción activa.

● Estado: se utiliza para consultar el estado actual de la restricción a la red.

■ Cancelar todo:

● Cancelar las restricciones activas: es necesario el apoyo del operador de red y de la contraseña para anular esta función.

■ Cambiar la contraseña

● Esta función se utiliza para modificar la contraseña de la restricción. Usted debe teclear la contraseña de restricción original antes de la modificación.

Nota: Algunos ajustes requieren el soporte de la red.

■ Cambio de línea

● Cambio entre línea 1 y línea 2. El estado por defecto es línea 1.

Nota: Si selecciona la línea 2las llamadas dependerá del operador de red.

5.1.2.2 Tarjeta registros de llamadas SIM2

■ Los ajustes de llamada tarjeta SIM2 son los mismos en los ajustes de llamada tarjeta SIM1.

5.1.2.3 Ajustes para Personas Mayores

● Rellamada automática: Activa o desactiva la rellamada automática, iniciar o cerrar la llamada rellamada automática. Seleccione para iniciar, en el proceso de marcado, si la otra parte no responde, el teléfono volverá a marcar automáticamente al cabo de un tiempo. Remarcación automática no puede ser superior a 10 diez veces. Mientras tanto, los usuarios no pueden realizar otra llamada. Para finalizar la rellamada automática, pulse la tecla Fin.

● Mensaje de tiempo de conversación: Esta función muestra un mensaje al finalizar una llamada con la duración de la misma.

● Indicar conexión: Abra el símbolo de conexión de llamada, un tono le avisará al conectar.

● Modo de respuesta: puede establecer cualquier tecla para contestar o la respuesta automática a través del modo de auriculares.

5. 2 Agenda

5.2 Guía telefónica

5.2.1 Búsqueda

Búsqueda rápida: puede introducir el nombre o el número de teléfono y otra información relacionada para encontrar rápidamente los contactos de la agenda. Pulse la tecla # para cambiar el método de entrada entre "Pingyin", "Stroke", "abc" o "123" en la interfaz de la agenda. Pulse la tecla de función izquierda, seleccione "Búsqueda", la agenda mostrará todos los registros que cumplan los requisitos establecidos. Pulse la tecla arriba o abajo para explorar los archivos, pulse el botón de línea para llamar.

5.2.2 Añadir nuevo contacto

Añadir un nuevo contacto a la tarjeta SIM o al teléfono móvil. La operación a efectuar es la siguiente: en el menú de la agenda, seleccione "Añadir nuevo contacto", aparecerá el mensaje de guardar en tarjeta SIM o en el teléfono.

5.2.3 Opciones del contacto

Presione la tecla táctil izquierda en la agenda, acceda a las opciones del contacto para editar enviar SMS, llamar, eliminar, copiar, enviar tarjeta de presentación y configuración la agenda.

■ Ver: ver los detalles de contacto.

■ Enviar SMS: envía el SMS al contacto seleccionado.

■ Llame a: llamar al contacto seleccionado.

■ Editar: edita el contacto seleccionado.

■ Borrar: borra el contacto seleccionado.

■ Copiar: permite copiar el registro en el teléfono, SIM1 o SIM2.

■ Enviar tarjeta de identificación: enviar información del contacto a través de SMS o Bluetooth.

■ Ajustes de la guía telefónica

● Preferencias de almacenamiento: establece el destino de almacenamiento de los contactos. Usted puede seleccionar para guardarlo en SIM1, SIM2, teléfono móvil y todos. Si el teléfono tiene sólo SIM1, sólo dará la opción SIM1.

● Marcación rápida: Cuando se activa esta función nos permite ajustar un total de ocho grupos de número de marcación rápida (números correspondientes a las teclas 2 a 9). En estado de espera, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente, para marcar el número de teléfono correspondiente.

● Estado de almacenamiento: muestra el espacio disponible en la memoria de la tarjeta y del teléfono.

● Copiar contactos: puede copiar la agenda desde SIM1 \ SIM2 al teléfono o del teléfono a SIM1 \ SIM2.

● Mover contactos: puede mover la agenda de SIM1 / SIM2 al teléfono o desde el teléfono a SIM1 \ SIM2.

● Eliminar todos los contactos: se puede eliminar todos los contactos de la agenda y de la tarjeta SIM.

Nota: al arrancar y buscar la red, inmediatamente se comprobará la agenda, si se muestra "por favor espere", el aviso se refiere a que la agenda se está inicializando, por favor acceda más tarde

5.3 Gestor de archivos

■ Puede utilizar esta función para administrar fácilmente los directorios y archivos almacenados en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Abrir: esta opción le permitirá abrir el directorio de archivos por defecto.

■ Pulse la tecla aceptar para entrar en la carpeta seleccionada.

■ Puede utilizar el archivo especificado de la siguiente manera:

● Vista (Play): Ver o Reproducir el archivo especificado.

● Información de la imagen: muestra los detalles como tamaño y fecha de los archivos seleccionados.

● Enviar: enviar el archivo vía Bluetooth, SMS o correo.

● Usar como: el archivo puede ser seleccionado como fondo de pantalla, animación de arranque o animación de apagado.

● Nueva Carpeta: Crear una nueva carpeta en la carpeta especificada.

● Renombrar: cambie el nombre del archivo especificado.

● Borrar: borra el archivo especificado.

● Copiar: Copiar el archivo especificado a la posición deseada. Si el espacio restante no es suficiente para completar la operación de copia, el teléfono móvil le mostrará un mensaje.

● Mover: mover el archivo especificado a una nueva posición.

● Información detallada: ver la fecha y el tamaño del archivo.

■ Formatear: utilice esta función para borrar TODOS LOS DATOS, y dar formato a la unidad, el sistema volverá a establecer la carpeta predeterminada.

Nota: puede borrar un archivo o todos los archivos y las imágenes de la tarjeta T -Flash .

5.4 Organizador

5.4.1 Sokoban (nota:en algunos firmwares no están instalados los juegos)

Sokoban es un juego clásico con un total de 108 niveles con el que podrá pasar agradables ratos .

5.4.2 Tencent QQ (nota:en algunos firmwares no están instalados los juegos)

El teléfono integra la función QQ para su uso (se conectará a través de GPRS , consulte con su operador local) .

5.4.3 Atribución de llamadas

Esta función le permite consultar las provincias, ciudades y los operadores de telefonía móvil en todo el país. Para ello es necesario descargar la aplicación y contratar el servicio.

5.4.4 Calendario

■ En la interfaz de calendario deslice hacia la izquierda o la derecha para cambiar la fecha. Seleccione la fecha, presione la tecla táctil izquierda para acceder a las siguientes funciones:

● Ir a una fecha determinada: Ir a una fecha concreta para ver.

● Cambiar a día de hoy: cuando está en otra fecha del calendario, puede elegir esta función para volver a la fecha actual.

● Lunar: elegir encendido o apagado.

5.4.5 Alarma

■ Este teléfono ofrece cinco relojes de alarma para el usuario, los usuarios los pueden configurar de acuerdo a sus propias necesidades. Si hay una alarma activada se mostrará un icono en la pantalla principal

● Pulse la tecla OK para seleccionar abrir o cerrar.

● Ajuste el reloj de alarma.

● Seleccionar el sonido de aviso y la frecuencia entre un día, todos los días, o personalizar un día o algunos días en una semana.

● Tipo de aviso: se ajusta entre "vibración y timbre, sólo timbre o sólo vibrar".

● Pulse "guardar" para completar la configuración.

Nota: puede retrasar la alarma en periodos de cinco minutos a través de la opción que aparecerá en la pantalla hasta un máximo de diez veces.

5.4.6 Calculadora

■ La calculadora le ofrece las funciones de calcular simples de suma, resta, multiplicación y división.

● Use el teclado numérico para introducir el número y la tecla de navegación para introducir +, -, ×, /.

● Pulse la tecla izquierda para borrar los datos.

● Pulse la tecla OK para calcular el resultado.

5.4.7 Ebook

■ El lector de libro electrónico lee los archivos de tipo .txt almacenados en la tarjeta de memoria.

En el menú de opciones puede acceder a las siguientes opciones de abrir, configurar los ajustes, eliminar, ordenar o acceder a la ayuda.

● Abrir Ebook: abrir el libro electrónico elegido.

● Ajustes: puede establecer el tamaño de fuente, el volumen, la velocidad de cambio de página y el almacenamiento.

● Información: muestra el nombre, tamaño y formato de libro electrónico.

● Borrar: borrar el Ebook seleccionado.

● Ayuda: breves directrices operativas.

■ Dentro del interfaz de lectura de libros electrónicos, presione la tecla táctil izquierda para acceder a las siguientes operaciones:

● Abrir / Cerrar pantalla completa, abrir o cerrar la pantalla completa para leer el libro electrónico.

● Salto de línea: introduzca el número de filas que desea leer.

● Añadir favorito: marcar la posición de lectura actual, la próxima vez puede buscar en Mis Favoritos para seguir leyendo.

● Introducir al marcador: entrar al marcador del Ebook.

● Eliminar marcador: eliminar el marcador actual.

● Abrir / cerrar la reproducción automático: abrir o cerrar la función automática de paso de página .

● Cierre: cierra el Ebook actual.

5.5 Mensajes

■ SMS

La función del mensaje es un servicio de red y depende del operador de red para enviar y recibir mensajes. Cuando escriba un mensaje, puede pulsar la tecla # para cambiar de método de entrada o seleccionar el método de entrada en las opciones. Presione "clear" para borrar la última letra introducida. Mantenga pulsado "clear" para borrar todos los caracteres. Haga clic en la tecla FIN para volver al modo de espera. Izquierda o derecha para seleccionar unl carácter, pulse la tecla * para seleccionar la pantalla de símbolos

5.5.1 Configuración de la información

■ Editar un nuevo SMS para enviar.

■ Edite el SMS en la interfaz SMS, pulse la tecla # para cambiar el método de entrada. Después de la edición, puede hacer clic en "opciones" para acceder a las siguientes funciones:

● Enviar a: envía el SMS.

● Método de entrada: selecciona el método de entrada que desea utilizar.

● Opciones para Personas Mayores: puede insertar el número y el nombre.

● Guardar: guardar el SMS como borrador.

5.5.2 Bandeja de entrada

La bandeja de entrada guarda los SMS y MMS recibidos. En la lista de mensajes, pulse la tecla programable izquierda para acceder a las siguientes operaciones:

Nota: La pantalla mostrará un icono cuando reciba un nuevo mensaje. Si la bandeja está llena o no se dispone de espacio de almacenamiento no se podrán recibir nuevos mensajes.

● Vista: ver el mensaje.

● Responder: respuesta a través de SMS.

● Llamar al remitente: iniciar una llamada con al remitente.

● Reenviar: reenvía el mensaje a un nuevo destinatario.

● Borrar: borra el mensaje.

● Borrar todo: borrar todos los mensajes de la bandeja de entrada.

● Guardar en agenda telefónica: guardar el número en la agenda.

5.5.3 Borrador

■ Guardar en el borrador cuando no está listo para enviar el mensaje para modificar de nuevo y enviar. Pulse la tecla OK para entrar en el borrador, puede ver, editar, eliminar, borrar todo, etc.

● Vista: ver el SMS.

● Enviar: envía el SMS.

● Editar: editar el SMS.

● Borrar: borrar el SMS.

● Borrar todo: borrar todos los SMS en la bandeja de borradores.

5.5.4 Bandeja de salida

■ Seleccione "bandeja de salida", pulse la tecla OK para entrar en la bandeja de salida. Seleccione "Opciones", puede seleccionar las siguientes opciones:

● Vista: ver el SMS.

● Vuelva a enviar: re-enviar el SMS.

● Editar: editar el SMS.

● Borrar: borrar el SMS.

● Borrar todo: borrar todos los SMS en el borrador

5.5.5 Mensajes enviados

En la bandeja de mensajes enviados se almacena los mensajes enviados con éxito. Haga clic en la tecla OK para acceder a la lista de mensajes enviados, haga clic en "Opciones", para seleccionar las siguientes opciones:

● Vista: ver el mensaje.

● Transferencia: transferir el mensaje.

● Borrar: borra el mensaje.

● Borrar todo: borrar todos los mensajes de mensajes enviados.

5.5.6 Configuración de mensajes

● SIM1 / SIM2 tarjeta: en este menú, puede configurar el número del centro de mensajes, la validez, el formato enviado, enviar informes, responder ruta, conexión preferida, correo de voz, etc.

● Estado de almacenamiento: verificar el porcentaje de los SMS que guarda en la tarjeta SIM y el teléfono. La capacidad específica se basa en el contenido del mensaje, el teléfono y la tarjeta SIM en sí.

● Guarde el SMS enviado: abrir esta función, el mensaje enviado se guardará automáticamente en la carpeta de mensajes enviados

● Preferencias de almacenamiento: establece el modo de almacenamiento de SMS. Puede guardar el SMS en el teléfono o tarjeta SIM.

Nota: si al iniciar el terminal se muestra el mensaje de función no disponible deberá esperar unos instantes hasta que se lea el contenido de la tarjeta.

5.6 Multimedia

5.6.1 Visor de imágenes

■ Pulse la tecla táctil izquierda para acceder al menú:

● Ver: para ver las imágenes.

● Información de la imagen: ver los detalles de la imagen.

● Modo Navegación: para elegir para ver las imágenes en el estilo de lista o estilo diapositivas.

● Enviar: para enviar las imágenes a través de Bluetooth.

● Usar como: Las imágenes pueden seleccionarse como fondo de pantalla, animación de arranque o animación de apagado.

● Renombrar: modificar el nombre de la imagen.

● Eliminar: eliminar la imagen.

● Almacenamiento: seleccione el destino de almacenamiento.

5.6.2 Cámara de Video

■ Pulse la tecla ok para iniciar la cámara de vídeo, en el estado de vista previa de cámara, presione la tecla OK para iniciar la grabación, y la tecla de función derecha para detener. Presione la tecla táctil izquierda para acceder a las siguientes opciones:

■ Cambiar a cámara: puede cambiar de grabador de vídeo a cámara.

■ Configuración de videocámara: ajustes de mejora de calidad.

■ Ajustes de vídeo: ajustar la calidad de vídeo, puede ajustar la calidad de vídeo, bajo, medio, bueno, alto.

■ Almacenamiento: Le permite guardar los vídeos en el teléfono o tarjeta de memoria.

■ Además de establecer los parámetros de vídeo en las opciones, también se puede utilizar las teclas arriba y abajo para mejorar el enfoque de la imagen.

5.6.3 Reproductor de vídeo

■ El teléfono es compatible con 3GP, MP4 y archivos de vídeo en formato AVI. Oprima la tecla OK para entrar a la lista de reproductor de vídeo, en este modo, también puede:

● Reproducir: reproducir el archivo de vídeo especificado.

● Renombrar: modificar el nombre del video.

● Borrar: borrar el video.

● Almacenamiento: seleccione para guardar en el teléfono o la tarjeta de memoria.

■ Reproducción de vídeo:

● Pulse la tecla # y * para ajustar el volumen. Pulse la tecla izquierda o derecha para avance rápido y rebobinado. Pulse la tecla arriba para cambiar entre pantalla completa y media pantalla. Pulse la tecla OK para hacer una pausa y reanudar.

5.6.4 Reproductor de música

■ Pulse la tecla izquierda para acceder a la lista de reproductor de música y la tecla derecha para volver. Pulse la tecla lateral para controlar el volumen, pulse la tecla izquierda o derecha para cambiar a anterior o siguiente. Presione la tecla OK para pausar o continuar. Presione la tecla táctil izquierda para entrar en la lista de reproducción, haga clic en "Opciones" para acceder a las operaciones siguientes:

■ Reproducir: reproduce la música especificado.

■ Información de detalle: para ver el tamaño, la hora, el nombre del tema y reproducir este archivo.

■ Actualizar de lista de reproducción: actualiza la lista de reproducción de la tarjeta de memoria o el teléfono. Cuando la generación automática de la lista está configurada se acede directamente.

■ Ajustes:

● Lista de preferidas: elegir la música de la tarjeta de memoria o teléfono.

● Lista Auto: Lista de generación automática de apertura o cierre

● Repetir: puede especificar cerrada, música sola, todo la música hasta el final.

● Aleatorio: se puede seleccionar la reproducción aleatoria

● Reproducción de fondo: Si usted elige el estado abierto, salga de la interfaz de reproductor de música, la música continuará sonando. De lo contrario, la música se parará al salir del reproductor.

● Estilo de consumo: Hay dos tipos de estilo de consumo de energía.

5.6.5 Grabadora de sonido

■ Los sonidos grabados serán almacenados por defecto en la carpeta de nombre audio.

Seleccione un archivo de grabación de sonido, a continuación, pulse la tecla de función izquierda. Se puede acceder a las opciones de reproducir, añadir, renombrar, borrar, usar como y enviar.

● Reproducir: para reproducir el registro de sonido especificado. Presione hacia arriba y la tecla hacia abajo para ajustar el volumen.

● Anexar: permitir grabar en un mismo archivo.

● Renombrar: para modificar el nombre del archivo.

● Eliminar: para eliminar el registro de sonido seleccionado.

● Usar como: utiliza el archivo de registro de sonido como timbre de llamada.

● Enviar: enviar el archivo vía Bluetooth.

5.6.6 Radio FM

■ Para poder utilizar esta función deberá insertar primero los auriculares que efectúan la función de antena. Una vez abierta podrá acceder a las opciones de apagar, buscar hacia adelante, hacia atrás, bajar o subir el volumen y efectuar las operaciones de memorización.

● Lista de canales: Este teléfono cuenta con 30 canales para configurar, puede cambiar a su canal favorito.

● Entrada manual: introduzca la frecuencia del canal deseado.

● Búsqueda automática: Búsqueda automática de canales disponibles.

■ Ajustes:

● Reproducción de fondo: puede configurar para abrir o cerrar la reproducción de fondo.

● Altavoz: Puede abrir o cerrar el altavoz.

5.7 Servicios de red

5.7.1 Navegador

■ Usted puede navegar por las páginas deseadas a través de este navegador siempre que se esté conectado a una red.

Nota:

1. Su proveedor de servicios de Internet puede no aceptar algunas funciones, con el fin de garantizar el normal funcionamiento del navegador, por favor confirme la validez de las funciones de su tarjeta SIM.

2. La navegación por la red puede causar gastos adicionales a su factura, consulte con su proveedor sobre los posibles recargos.

5.7.2 MMS

■ Un MMS es un mensaje multimedia. Su principal característica es la anexión de contenido multimedia, puede transferir textos, imágenes, sonido, etc., u otros tipos de información en formato multimedia. El servicio de mensajes multimedia necesita la activación de la función tanto por el operador de quien envía, como de quién recibe. Consulte con su proveedor de servicios.

5.7.2.1 Crear un MMS

Edite los MMS en la interfaz de MMS. También puede añadir una imagen, sonido y archivos de video en los MMS a enviar.

Puede hacer clic en "opciones" para acceder a las siguientes funciones:

● Editar: permite modificar el texto que desea enviar.

● Vista previa: vista previa de los MMS editados.

● Insertar imagen: añadir la imagen que desea enviar.

● Insertar vídeo: añadir el vídeo que desea enviar.

● Inserte sonido: añadir el sonido que desea enviar.

● Insertar archivo adjunto: añadir los documentos que ahorran en la tarjeta de memoria o el teléfono.

5.7.2.2 Bandeja de entrada

La bandeja de entrada guarda y administra los MMS recibidos. En la lista de mensajes, pulse la tecla táctil izquierda para acceder a las siguientes operaciones:

● Vista: ver el MMS.

● Responder: responder a través de MMS.

● Reenviar: reenviar el MMS.

● Borrar: borra el MMS.

● Borrar todo: borrar todos los MMS en la bandeja de entrada.

● Detalles de MMS: ver los detalles del MMS.

5.7.2.3 Bandeja de salida

La bandeja de salida almacena los MMS enviados y fallidos. Pulse la tecla OK para entrar en la Bandeja de salida, se pueden ver, enviar, borrar, eliminar uno o todos, ver los detalles del mensaje y otras operaciones de los MMS. Las operaciones tienen el mismo uso que la bandeja de entrada.

5.7.2.4 Borrador

■ En esta bandeja puede guardar mensajes que no están listos para ser enviados.

5.7.2.5 Ajustes

Puede configurar los ajustes de edición, de envío, de recepción, los filtros y los ajustes de la memoria.

5.7.3 Tiempo

Esta característica le proporciona la información meteorológica de más de 200 ciudades, para ello es necesaria una conexión a la red. Consulte con su proveedor de servicios si no dispone de ella.

5.7.4 STK

■ Esta función es proporcionada por el operador de red, de acuerdo con los diferentes servicios prestados por diferentes fabricantes de móviles, y dependerán de cada operador.

5.8 Cámara

Utilice la aplicación de la cámara para tomar imágenes de personas o paisajes en cualquier momento. Las fotos se almacenarán en formato JPG.

Consejo: el JPG es un formato de compresión de imagen estándar, que se puede utilizar en los programas de visualización y edición más comunes. Siga las regulaciones locales sobre la toma de imágenes.

Cuando la aplicación de cámara está abierta, se puede ver la escena que desea fotografiar en la pantalla.

■ Cambiar a video: puede cambiar la cámara a modo video.

■ Álbum: navegar por las imágenes (para más detalles, consulte el Visor de imágenes Multimedia.)

■ Ajustes de la cámara: Puede configurar el parpadeo, la luz y otros ajustes.

■ Ajustes de imagen: puede establecer el tamaño de la imagen y la calidad.

■ Balance de blancos: Usted puede elegir, luz automática o solar, lámpara incandescente, lámpara

fluorescente, luz turbia y blanca.

■ Modo de escena: Puede seleccionar los ajustes del modo de auto o de noche.

■ Ajustes de efectos: Puede seleccionar normal, escala de grises, sepia, verde sepia, película azul y negativo sepia.

■ Almacenamiento: Le permite guardar las imágenes en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

■ Restaurar por defecto: Permite restaurar los ajustes predeterminados de la cámara.

5.9 Ajustes

5.9.1 Configuración de modo

■ Esta función le permite atribuir funciones específicas a cada una de las tarjetas SIM instaladas, siempre que el proveedor de servicios lo permita:

● Las dos tarjetas activas.

● Sólo la tarjeta SIM1 activa.

● Sólo la tarjeta SIM2 activa.

Nota: si el usuario sólo inserta la tarjeta SIM1, sólo se mostrará la opción de tarjeta SIM1 abierta.

5.9.2 Configuración de modo

■ Modo estándar:

● Inicio: iniciar el modo estándar.

■ Configuración personal: puede configurar el tipo de timbre, tipo de alerta, tono de llamada entrante, volumen del timbre, el anillo de mensaje, el volumen del timbre de mensaje, sonido de las teclas, el anillo de arranque, el anillo de cierre y rápido sistema de encendido / apagado.

● Tipo de alerta: se puede elegir sonido, vibración, vibración y sonido, vibración y luego timbre.

● Tipo de timbre: zumbido y timbre a la vez.

● Timbre de llamada entrante: el sistema ofrece 4 tipos de timbre para su selección, y uno tonos de llamada personalizados.

● Volumen de timbre: regulable de 1 a 7 niveles.

● Mensaje: el sistema ofrece 5 tipos de timbre.

● Volumen del tono de aviso del mensaje: regulable de 1 a 7 niveles.

● Sonido de teclas: puede elegir entre silencio, toque y tono como sonido de las teclas..

● Sonido de encendido: el sistema ofrece 5 tipos de timbre y mudo.

● Sonido de cierre: el sistema ofrece 5 tipos de timbre y mudo.

■ Restablecer: restablece después de elegir el modo de escena se restaurará el valor inicial.

■ Modo privado: todo silencio después del arranque.

■ Modo de reuniones: Por favor, consulte la sección "Modo estándar".

■ Modo de exteriores: Por favor, consulte la sección "Modo estándar".

Nota: Sugerimos que usted puede configurar su teléfono en el modo de silencio en lugares públicos tranquilos. Mantenga pulsado "#" para cambiar el modo entre el modo estándar y el modo de silencio, en el estado de espera.

5.9.3 Configuración del teléfono

5.9.3.1 Tiempo y Fecha

■ Hora y fecha: Le permite ajustar la hora, la fecha y el horario de verano. Pulse las teclas de flecha para mover el cursor y ajustar la hora.

■ Formato: usted puede ajustar la hora en formato de 24 horas o de 12 horas. Ordenación cronológica y

la elección de separación de fecha.

■ Calendario activo o no.

5.9.3.2 Idioma

■ E menú muestra los idiomas disponibles. Seleccione el leguaje el menú y la información cambiará en consecuencia.

5.9.3.3 Método de entrada preferidos

■ Método de entrada preferido: elija su método de entrada de uso general como método de entrada por defecto.

5.9.3.4 Visualización del menú

■ Visualización del menú

● Fondo: el sistema proporciona 1 imagen predeterminada. Puede descargar otras imágenes usted mismo.

● Mostrar fecha y hora: active para visualizar la hora en la pantalla de espera.

5.9.3.5 Modo de vuelo

● Modo normal: si el teléfono está en modo avión, esta opción cambiará al modo normal.

● Modo de vuelo: Cuando se establece en este modo, el teléfono no tiene señal, no se puede marcar ni recibir y enviar mensajes.

5.9.3.6 Otros ajustes

● Retroiluminación LCD: configurar el brillo de la luz de fondo del LCD y el tiempo de luz de fondo.

5.9.4 Configuración de la red

Para configurar manualmente, seleccione automáticamente seleccionar la red.

Para obtener los servicios de red anteriores, por favor póngase en contacto con su operador de red.

5.9.5 Configuración de seguridad

Esta función proporciona el uso seguro de los teléfonos móviles y relaciona algunos ajustes.

■ Ajustes de seguridad de la tarjeta SIM

● Preguntar para introducir el código PIN. Usted necesita introducir el código PIN cada vez que encienda el teléfono, de lo contrario, no podrá utilizar la tarjeta SIM. Si se introduce un código PIN erróneo tres veces, usted tendrá que introducir el código PUK para desbloquearlo. El código PUK se utiliza para desbloquear y revisar un código PIN bloqueado. Si el código PUK no se ha proporcionado o perdido, por favor póngase en contacto con su operador de red

● Cambio de contraseña: esta función se puede utilizar para cambiar el código PIN, PIN2, y la contraseña del teléfono.

■ Configuración de seguridad del teléfono: Con esta función se puede bloquear o desbloquear el teléfono. Introduzca una contraseña para activar o desactivar la operación de bloqueo del teléfono. Cuando el teléfono está bloqueado y si se reemplaza la tarjeta SIM, se le pedirá que introduzca la contraseña del teléfono cuando arranque. La contraseña del teléfono debe ser de 4 a 8 dígitos.

■ Bloqueo del teclado: de acuerdo a sus necesidades se puede programar un tiempo para el bloqueo del teclado.

■ Protección de la Privacidad

● Protección de la Privacidad: las funciones de protección de privacidad, la intimidad de la agenda, los mensajes, registros de llamadas, protegen su privacidad. Por defecto la clave es "0000" para entrar a la Protección de Privacidad, una vez dentro usted puede ajustar la función.

5.9.6 Conectividad

5.9.6.1 Bluetooth

■ Puede activar la función Bluetooth en este menú, incluyendo iniciar Bluetooth, búsqueda de un dispositivo de manos libres, mi dispositivo, conectividad, configuración, mi Bluetooth, puede transferir los archivos a un Bluetooth emparejado. Y se puede sincronizar con el auricular Bluetooth para hacer una llamada.

● Activar Bluetooth: Usted puede elegir la opción "Activar" o "cerrar" Bluetooth.

● Mostrar dispositivo: seleccione para cerrar esta función, otros dispositivos Bluetooth no podrán encontrar su Bluetooth.

● Mi dispositivo: Se utiliza para buscar un nuevo dispositivo o pantalla ya emparejado anteriormente que esté en la lista de dispositivos.

● Buscar dispositivo de manos libres: Búsqueda dispositivo de manos libres con la función Bluetooth.

● Mi nombre Bluetooth: mostrar nombre de Bluetooth de este teléfono, también se puede modificar el nombre Bluetooth del teléfono.

● Opciones para Personas Mayores:

● Ruta de sonido: SET PATH sonido para guardar como su teléfono o dispositivo Bluetooth manos libres.

● Almacenamiento: establecer la posición de almacenamiento para archivos de Bluetooth. Puede instalar los archivos en el teléfono o la tarjeta de memoria.

● Mi dirección: Visualizar la dirección de Bluetooth de este teléfono.

5.9.6.2 Datos

■ Seleccione las cuentas de datos correspondientes a sus servicios de red de conexión necesarios. Puede editar, añadir, eliminar y cambiar la cuenta predeterminada.

5.9.7 Restaurar configuración de fábrica

■ Esta función permite restablecer las funciones a los valores de fábrica. La contraseña predeterminada de fábrica es 0000.

Métodos de entrada

Este teléfono móvil proporciona el método de entrada inteligente, incluyendo la entrada Pinyin inteligente, Stroke, numérica. Usted las puede utilizar en la edición de la agenda, de SMS o de gestión de archivos.

6.1 Icono del método de entrada

En las distintas ventanas de edición (incluyendo editar agenda, edición de mensajes, notas, etc.), el icono del método de entrada se mostrará como se indica:

Entrada Pinyin muestra "Pin".

Entrada digital muestra "123".

Letras minúsculas muestran "abc".

Entrada Stroke muestra "Bi".

■ Método de introducción de caracteres especiales

1 En el mensaje de texto insertando, puede hacer clic en "*" para introducir símbolos

2 Haga clic en "Izquierda" o "Derecha" para seleccionar el símbolo deseado.

3 Presione la tecla táctil izquierda para confirmar la entrada.

■ Cambiar el método de entrada:

En la ventana de edición, pulse la tecla # para cambiar los métodos de entrada.

Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa y solución
No enciende	1、 Verifique la carga de la batería y si es necesario conecta al cargador 2、 Verifique la correcta instalación de la batería
Error de tarjeta SIM	1. La tarjeta SIM está sucia, limpie con un paño suave. 2. La tarjeta SIM está dañada, cámbiela por una nueva
Señal baja	Verifique el nivel de señal recibido, 5 barras indican una señal máxima y dos una señal pobre.
No puedo efectuar llamadas	1. Ha pedido la ocultación de su número y la opción no está permitida por su proveedor. 2. Alguna señal produce interferencias. 3. Función de restricción de llamadas activada. 4. Tiene activada la tarjeta SIM2 y esta no está activa.
No carga	1. La batería estaba totalmente descargada y necesitará un tiempo para mostrar la señal de carga. 2. La vida útil de su batería ha terminado
Imposible conectar a la red	1. La señal es débil o recibe interferencias 2. La tarjeta SIM está fuera de servicio, contacte con su proveedor.
Imposible acceder a algunos servicios	1. Su tarjeta no cuenta con estos servicios contratados 2. Los parámetros GPRS no son válidos

Explicación de términos

SMS	Servicio de mensajes cortos
EMS	Servicio de mensajería mejorado
SIM	Módulo de identificación de subscriptor
GSM	Sistema global de comunicaciones móviles
PIN	Número personal de identificación
PUK	Clave de desbloqueo de PIN
IMEI	Identidad internacional de equipos de comunicación